

## お客様各位

菱電湘南エレクトロニクス株式会社

このたびは、RYOSHO超音波探傷器探傷器をお買い上げ／ご利用いただき、ありがとうございます。

以下の内容に注意してご利用いただきますようお願い申し上げます。

### **【外部メモリの使用について】**

探傷器には、外部記憶用メモリが付属しています。

外部記憶用メモリには、一般流通品と工業品があり弊社は工業品を使用しています。

外部記憶用メモリには製品との相性がございます。

外部記憶用メモリが必要な際は、弊社までご用命賜りますよう、よろしくお願い致します。

### **【長期間ご使用にならない場合について】**

探傷器を定期的に使用されない場合、時計やCPUの設定を管理する内部電池が消耗し探傷器の設定日時等が初期値にリセットされる場合がございます。

2、3カ月に一度程度、ACアダプタを接続し探傷器本体の電源を入れて、約4時間電源を入れた状態で時計用電池へ充電するようお願い致します。

(時計用電池は、二次電池とは異なります。本体の電源が投入されていない状態でACアダプタを接続し、二次電池の充電をしても時計用電池には充電されません)

## 【外部記憶用メモリのフォーマットについて】

外部記憶用メモリは、パソコンにてフォーマットしてください。

フォーマットの際に推奨されるアプリケーションは、以下にてダウンロードをお願い致します。

☆フォーマットしますとメモリ内のデータが全て削除されますのでご留意のうえ実行願います。

[SDメモリーカードフォーマッター | SD Association \(sdcard.org\)](http://www.sdcard.org)

<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>

## 【SD カードについて】

①SD カードリーダーを使用してパソコンから SD カードを読み込む際

使用しているパソコンの OS に合ったカードリーダーを使用してください。

(古い SD カードリーダーは、新しい OS に対応していない場合がございます)

②SD カードの抜き差しについて

UI-27・UI-S7 などに SD カードを差し込む際、抜き差しがわるい場合があります。

抜き差しを数回することでスムーズになりますので、対応をお願い致します。

 **菱電湘南エレクトロニクス株式会社**

<http://www.rsec.co.jp>

〒247-0065 神奈川県鎌倉市上町屋 325 番地

TEL:0467-45-3411 FAX:0467-44-7517

E-mail : rsec-keiei@rsec.co.jp